

ДКС-М30-81В-1113-ЛА.02

Тип датчика
ДВИ – датчик индуктивный взрывобезопасный стандарта NAMUR
ДКС – датчик индуктивный контроля скорости
ДПА – датчик индуктивный положения с аналоговым выходом
ДОМ – датчик метки оптический

Вид корпуса
М – металлический цилиндр с резьбой
П – прямоугольный пластиковый
Ф – фланцевый

Диаметр или максимальный размер активной поверхности, мм

Условная длина корпуса, мм

Способ подключения
В – встроенный кабель со штуцером для крепления влагозащиты;
К – клеммная коробка;
Р – разъем M12 на корпусе;
С – встроенный кабель со штуцером для установки влаго- и мехзащиты;
У – встроенный кабель;
УР – встроенный кабель с разъемом M12
ВР – встроенный кабель со штуцером с разъемом M12

Монтажное исполнение
 для ДВИ, ДКС, ДПА

1 – утапливаемое
2 – неутапливаемое

Зона чувствительности
 для ДОМ

0 – 5-10мм

Диапазон рабочих напряжений
 для ДВИ

1 – 8,2В DC

для ДКС, ДПА, ДОМ

1 – 10-30 В DC
2 – 100-250 В AC

Основная модификация
 Для ДВИ, ДПА, ДОМ

(пусто) – стандартная
2 – корпус из нержавеющей стали
7 – длина кабеля по заказу

Для ДКС

01 – диапазон частот 0,1-2,5Гц
02 – диапазон частот 2-50Гц

Регулировки и задержки
 Для ДКС

А – регулировка частоты и фиксированная задержка срабатывания
Г – регулировка частоты и задержки срабатывания

Для ДОМ

А – регулировка чувствительности

Защита от перегрузок и индикация

Х – световая индикация отсутствует
Л – защита от выбросов по напряжению, индикация срабатывания;
С – тактовая защита по току и КЗ, защита выбросов по напряжению, индикация срабатывания;
Н – индикация питания

Функция выхода

Для ДВИ **0** – NAMUR
 Для ДПА **0** – аналоговый выход по току
9 – аналоговый выход по току и напряжению
 Для ДКС, ДОМ **1** – NO
2 – NC
3 – NO+NC

Схема выхода

1 – PNP
2 – NPN
3 – двухпроводной DC
5 – двухпроводной AC с заземл.